

Hver 40.000 km / 24. måned

Arbeidstid:

Kunde:

Arbeidsblad Nr.:

Kjøretøybetegnelse:

NISSAN, PATROL GR I (Y60), 2.8 TD (Y60A)

Nummerskilt:

Km:

Work items: Motor

OK nei korr.

	OK	nei	korr.
Skift luftfilter(e)			
Kontroller tomgangshastighet, juster hvis nødvendig			
Kontroller slangene, ledningene og elektriske koblingene i drivstoffsystemet			
Kjølesystem: skift kjølevæske / vann med frysevæske			
Kjølesystem: kontroller for lekkasjer, kontroller nivå og frysepunkt, korrigerer hvis nødvendig			
Skift motoroljen			
Kontroller ventilklingene og juster hvis nødvendig unntatt RD28T motorer			
Skift oljefilteret			
Kontroller for olje lekkasje			
Kontroller eksosystemet			
Kontroller tilstanden og strammingen av drivrem(mer), skift eller juster hvis nødvendig			

Work items: Clutch, girkasse og differensialer

OK nei korr.

	OK	nei	korr.
Mellomaksel: kontroller universalleddene			
Differensial(er): skift oljen			
Differensial(er): kontroller for lekkasjer			
Automatisk transmisjon: kontroller for lekkasjer			
Automatisk transmisjon: skift oljen			
Fordelingsgirkasse: skift oljen			
Manuell transmisjon: kontroller girkassen for lekkasjer			
Hydraulisk clutch: kontroller slangene, ledningene og koblingene for lekkasjer; kontroller væsknivået, etterfyll hvis nødvendig			
Clutch: kontroller pedalens frigang			
Manuell transmisjon: skift oljen			

Work items: Styring

OK nei korr.

	OK	nei	korr.
Smør styring og deler hjuloppheng			
Kontroller alle deler av styresystemet for skader, slitasje og lekkasjer			
Inspiser boltene festet til styredempere for lekkasje eller stramming			
Kontroller oljenivået i styre systemet, etterfyll hvis nødvendig			

Work items: Bremseser

OK nei korr.

	OK	nei	korr.
Kontroller/juster håndbremse			
Kontroller bremsekloss- og beleggtykkelsen			
Kontroller bremserørene, slangene og koblingene for lekkasjer og skade			
Skift bremsevæske			
Kontroller pedalens frigang			
Kontroller bremsetromler og -sko for skade og slitasje			
Kontroller tilstanden til vakuumslangene og énveisventilen			
Kontroller funksjon til bremsekraftforsterker			
Kontroller tilstanden til bremseskivene			

Work items: Hjuloppheng, felger og dekk

OK nei korr.

	OK	nei	korr.
Kontroller mønsterdybden og slitasjemønster på alle dekk, inklusive reservedekket			
Smør hjulnavene			
Kontroller lufttrykket i dekkene og juster hvis nødvendig			
Skift smørefett for forhjulslagre			
Hjuloppheng: kontroller generell tilstanden for skade og slitasje			

Work items: Elektrisk system

OK nei korr.

Kontroller alle lys og bilhorn			
Kontroller frontruteviskerne og spylersystemet; etterfyll spylervæske hvis nødvendig			
Kontroller/rengjør batterikoblingene			

Work items: Interiør

OK nei korr.

Kontroller sikkerhetsbeltene			
------------------------------	--	--	--

Work items: Generelt

OK nei korr.

Kontroller chassis for korrosjon og skader			
Kontroller strammingen av festboltene i karosseriet			

Opplysning:

Underskrift Tekniker:

Underskrift Kvalitetskontrollør:

Dato:

Stempel: